

# ПАМЯТКА

## по промышленной безопасности

### для стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные краны

К самостоятельной работе в качестве стропальщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку, получившие свидетельство (удостоверение) установленного образца о присвоении квалификационного разряда по профессии стропальщик и удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов (грузоподъемных кранов в качестве стропальщика).

При выполнении погрузочно-разгрузочных, строительномонтажных работ стропальщик должен строго придерживаться принятой технологии строповки, подъема и перемещения груза. Не допускается применять способы, ускоряющие выполнение технологических операций, ведущие к нарушению требований безопасности.

#### Стропальщику **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

приступать к работе не ознакомившись под роспись с проектом производства работ, технологическими картами, мерами безопасности, указанными в наряде-допуске (при наличии), не получив задание от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, не проверив исправность грузозахватных приспособлений и наличия на них клейм или бирок с обозначением их номера, даты испытаний и грузоподъемности, а также проверки исправности тары и наличия на ней маркировки;

привлекать к строповке (расстроповке) грузов грузополучателей и других посторонних лиц;

производить строповку грузов, масса которых неизвестна или превышает грузоподъемность крана;

пользоваться поврежденными или немаркированными съемными грузозахватными приспособлениями;

производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными на схемах строповки;

применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами строповки приспособления (ломы, штыри, проволоку и др.);

производить зацепку поддонов с кирпичом и другими мелкоштучными грузами без специального ограждения (за исключением разгрузки на землю с автомашин);

производить зацепку железобетонных и бетонных изделий за поврежденные петли;

подвешивать груз на один рог двурогого крюка;  
забивать штырь (крюк) стропа в монтажные петли железобетонных изделий или других грузов;

поправлять ветви стропов на поднимаемом грузе ударами молотка, ломami или другими предметами;

использовать при зацепке и обвязке крупногабаритных грузов приставные лестницы, в таких случаях должны применяться приставные площадки;

использовать грейфер для подъема грузов, подвешенных при помощи стропов за челюсти грейфера, а также для выполнения других работ, для которых грейфер не предназначен;

производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении;

производить строповку груза, засыпанного землей, примерзшего к земле, заложеного грузами, залитого бетоном и т.д.;

производить зацепку груза в таре, заполненной выше установленной нормы;

перемещать груз волоком;

освобождать краном заземленные грузом съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и т.д.);

поднимать груз, неправильно обвязанный, находящийся в неустойчивом положении;

поднимать и перемещать груз краном, если имеется опасность задеть людей, находящихся в зоне работы крана;

оттягивать (подтягивать) груз во время его подъема, перемещения и опускания при косом натяжении грузовых канатов;

поднимать неправильно застропленный груз и ненадежными грузозахватными приспособлениями;

находиться на грузе во время его подъема или перемещения, а также допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся люди;

находиться самому под поднятым грузом;

производить погрузку и разгрузку груза при нахождении водителя транспортного средства или других лиц в кабине;

укладывать груз на электрические кабели, трубопроводы, временные перекрытия, леса, не предназначенные для укладки груза;

производить подъем груза при недостаточной освещенности площадки, сильном тумане, снегопаде;

производить выравнивание равновесия груза собственной массой.

При работе стреловых самоходных и башенных кранов во избежание зажатия между поворотной и неповоротной частями крана стропальщик не должен находиться в зонах вращающихся частей крана (противовеса, поворотной платформы).