

**Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
Департамент по надзору за
безопасным ведением работ
в промышленности
(Госпромнадзор)**



**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬЮ СИСТЕМ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ**

**ПАМЯТКА ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ
ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ**

220108, г. Минск, ул. Казинца, 86, корп. 1,
каб. 301, тел/факс. 218-47-78
E-mail: usgmt@gospromnadzor.gov.by

В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов газораспределительной системы, включая обеспечение безопасных условий их эксплуатации, исключения возможности повреждения таких объектов, причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, **Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. № 1474 (далее – Положение),** устанавливаются охранные зоны:

вдоль газопроводов высокого давления I категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопроводов высокого давления II категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопроводов среднего давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопроводов низкого давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вокруг зданий ГРП, территорий АГЗС, резервуарных установок и групповых баллонных установок - в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 10 метров во все стороны;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 50 метров с каждой стороны.

Предоставление планов (схем) расположения объектов газораспределительной системы (газопроводов и сооружений на них) в структурные подразделения землеустройства местных

исполнительных комитетов и структурные подразделения местных исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также по запросам заинтересованных лиц, производящих работы или осуществляющих (намеревающихся осуществлять) иную деятельность в охранных зонах, осуществляется владельцами объектов газораспределительной системы.

В границах охранных зон запрещается:

производство ремонтных, строительных и земляных работ без разрешения, выдаваемого газоснабжающей организацией;

перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты;

открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота резервуарных установок и двери ГРП, ШРП, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений;

складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от его оси;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить траление жесткими и полужесткими тралами;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

осуществлять строительство зданий, строений и сооружений с нарушением минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы,

установленных техническими нормативными правовыми актами, включая строительные нормы, и иными правилами;

осуществлять посадку, выращивание, допускать произрастание деревьев в пределах:

1 метра по обе стороны от оси подземного полиэтиленового газопровода диаметром до 63 мм включительно;

2 метров по обе стороны от оси подземного стального газопровода независимо от его диаметра, подземного полиэтиленового газопровода диаметром более 63 мм.

Трассы газопроводов на местности отмечаются указателями (реперами, настенными указателями и другим) расположения трассы газопроводов, которые устанавливаются:

на прямых участках трассы газопровода на расстоянии прямой видимости не более 100 метров друг от друга на территории населенных пунктов и не более чем через 500 метров за пределами населенных пунктов (с учетом указателей, установленных в местах расположения сетевых сооружений, поворотов и ответвлений газопроводов);

в местах пересечения трассы газопровода с фиксированными границами земельных участков землепользователей, согласованных с землепользователями;

в углах поворота трассы газопровода;

в местах перехода газопровода через судоходные и несудоходные водотоки, в том числе каналы, овраги. Места пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками, а также каналами обозначаются на берегах сигнальными знаками;

в местах перехода через автомобильные и железные дороги - по согласованию с организациями, эксплуатирующими такие транспортные коммуникации;

в местах ответвлений полиэтиленовых газопроводов и неразъемных соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными;

в местах производства ремонтно-восстановительных работ;

в местах пересечения трассы газопровода с трассами магистральных трубопроводов.

Указатели крепятся в населенных пунктах на высоте 0,5 - 1,8 метра, за пределами населенных пунктов на высоте 1,5 - 2,0 метра от поверхности земли до его нижнего края лицевой стороной к газопроводу (при установке на стенах зданий или на железобетонных, пластмассовых, металлических опорах, расположенных вдоль трассы газопровода).

За пределами населенных пунктов указатели устанавливаются на расстоянии 1 метра от оси газопровода справа по ходу газа на металлических, пластмассовых или железобетонных опорах лицевой стороной к газопроводу.

В качестве указателей используются металлические или пластмассовые таблички размером 140 x 200 +/- 5 мм.

Металлические таблички окрашиваются:

в зеленый цвет - для газопроводов из стальных труб низкого и среднего давления;



материал газопровода и его давление (в МПа)

рабочая среда и диаметр (в мм)

условное обозначение сооружения на газопроводе

расстояние по осям от указателя до сооружения на газопроводе



категория газопровода и его диаметр (в мм)

условное обозначение сооружения на газопроводе

расстояние по осям от указателя до сооружения на газопроводе

в зеленый цвет с красной окантовкой - для газопроводов высокого давления;

в желтый цвет - для газопроводов из полиэтилена.

Применяемое условное обозначение категории газопровода и сооружений на нем:

ИК - газопровод высокого давления I категории (рабочее давление от 0,6 МПа до 1,2 МПа);

ПК - газопроводы высокого давления II категории (рабочее давление от 0,3 МПа до 0,6 МПа);

СД - газопровод среднего давления (рабочее давление свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа);

НД - газопровод низкого давления (рабочее давление до 0,005 МПа).

На указателях наносится:

в верхней части слева - категория газопровода, справа - диаметр газопровода в миллиметрах;

под этими надписями по центру - условное обозначение сооружения на подземном газопроводе или угол поворота;

в нижней части - расстояние в метрах от оси настенного знака до оси сооружения;

в середине - расстояние в метрах от оси настенного знака до оси сооружения по перпендикуляру вправо или влево.

Требования Положения обязательны для соблюдения:

юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, производящими работы или осуществляющими (намеревающимися осуществлять) иную деятельность в охранных зонах;

проектными организациями;

землепользователями (собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами, субарендаторами) земельных участков, расположенных в охранных зонах; местными исполнительными и распорядительными органами;

территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

владельцами объектов газораспределительной системы.

За нарушение требований Положения предусмотрена административная ответственность на основании части первой статьи 18.34 КоАП Республики Беларусь - нарушение правил охраны магистральных или иных трубопроводов.